

# Ohje jätteenkuljettajille 2021

Voimassa 1.2.2021 alkaen

Kaikki Riikinvoiman ekovoimalaitokselle jätettä toimittavat jäteyhtiöt, jätteenkuljetusurakoitsijat ja jätteenkuljettajat ovat velvollisia perehtymään tähän ohjeeseen ja toimimaan tämän ohjeen mukaisesti.

## Sisällysluettelo

1	Perehdytys ja vastuut .....	2
2	Saapuminen jätekeskuksen alueelle ja edelleen ekovoimalaitokselle .....	2
3	Jätteenkuljettajien turvallisuusohjeet ekovoimalaitoksella.....	3
3.1	Yleistä turvallisuudesta .....	3
3.2	Henkilökohtaiset suojaimet ekovoimalaitoksen alueella .....	3
3.3	Jätebunkkerin nosto-oven edessä työskentely ja jätekahmarin hätäseis-toiminto.....	3
4	Toimintaohje .....	4
4.1	Jätekuormien vastaanottoajat .....	4
4.2	Yleistä jätekuormien vastaanottamisesta .....	5
4.3	Saapuminen ekovoimalaitoksen alueelle ja tulopunnitus .....	5
4.4	Vastaanottohalliin ajaminen .....	5
4.5	Toiminen sivupurkupaikalla (purkupaikka 1).....	6
4.6	Toiminen peräpurkupaikoilla (purkupaikat 3, 4 ja 5).....	7
4.7	Lähtöpunnitus ja poistuminen ekovoimalaitoksen alueelta.....	8

## 1 Perehdytys ja vastuut

Kaikki Riikinvoiman ekovoimalaitokselle jätettä toimittavat jäteyhtiöt, jätteenkuljetusurakoitsijat ja jätteenkuljettajat ovat velvollisia perehtymään tähän ohjeeseen ja toimimaan ohjeen mukaisesti.

Vastuut:

- Riikinvoima vastaa, että tämä ohje on ajan tasalla ja ohjeen mukaisesti toimimalla jätekuormien tuominen ekovoimalaitoksella on turvallista toteuttaa.
- Jäteyhtiöt vastaavat, että heidän sopimuskumppaninsa (jätteenkuljetusurakoitsijat) toimivat tämän ohjeen mukaisesti.
- Jätteenkuljetusurakoitsijat ja jätteenkuljettajat vastaavat, että kaikki ekovoimalaitokselle jätettä kuljettavat jätteenkuljettajat ovat perehtyneet ja sisäistäneet tämän ohjeen ja toimivat sen mukaisesti.

Jäteyhtiöt ilmoittavat ennakkoon kaikki uudet jätteenkuljetusurakoitsijat Riikinvoimalle. Jätteenkuljettajien perehdytyksen jälkeen jätteenkuljetusurakoitsijan ajoneuvoille myönnetään etätunnisteet. Mikäli asianmukainen ajoneuvon etätunniste puuttuu niin jätteen tuominen ekovoimalaitokselle ei ole mahdollista.

## 2 Saapuminen jätekeskuksen alueelle ja edelleen ekovoimalaitokselle

Riikinvoiman ekovoimalaitokselle saavutaan Keski-Savon Jätehuollon hallinnoiman Riikinnevan jätekeskuksen alueen kautta. Riikinnevan jätekeskuksen ajoneuvoportti on jätekeskuksen aukioloaikoina auki, muina aikoina jätekeskuksen ajoneuvoportti voidaan avata ajoneuvokohtaisella etätunnisteella, jonka myöntää Keski-Savon Jätehuolto. Tarvittaessa Riikinnevan jätekeskuksen ajoneuvoportti voidaan tapauskohtaisesti avata myös ekovoimalaitoksen valvomosta.

Yhteystiedot ekovoimalaitoksella

- Ekovoimalaitos, valvomo (24/7) 040 - 824 2767
- Ekovoimalaitos, jätteen vastaanotto (arkisin 7 - 22) 040 - 824 2583
- Ekovoimalaitos, Tuotantopäällikkö (toimistoaikana) 040 - 738 8228

Ekovoimalaitoksen alueella on tallentava kameravalvonta.

Ekovoimalaitoksen alueella suurin sallittu nopeus on 20 km/h.

Jätteenkuljettajien sosiaalitulat sijaitsevat ekovoimalaitoksen henkilöliikenteen portin vastapäätä sijaitsevien urakoitsijaparakkien yhteydessä.

## 3 Jätteenkuljettajien turvallisuusohjeet ekovoimalaitoksella

### 3.1 Yleistä turvallisuudesta

Turvallisuusohjeita sekä ekovoimalaitoksen henkilökunnan antamia ohjeita ja määräyksiä on ehdottomasti noudatettava.

Jätteenkuljettajien on luvallista saapua vain ekovoimalaitoksen ulkoalueelle ja jätteen vastaanottohalliin. Siinä tapauksessa, että on henkilöllä on tarve päästä ekovoimalaitoksen muihin tiloihin, tulee ottaa yhteyttä valvomoon lisäohjeiden saamiseksi.

Henkilökohtaisien suojaimien käyttämistä ja turvallisuusohjeiden noudattamista seurataan jatkuvasti.

Toistuvasta ohjeiden vastaisesta toiminnasta henkilöltä evätään pääsy ekovoimalaitoksen alueelle.

### 3.2 Henkilökohtaiset suojaimet ekovoimalaitoksen alueella

Ekovoimalaitoksen alueella poistuttaessa ajoneuvosta tulee aina käyttää seuraavia henkilökohtaisia suojaimia:

- Turvajalkineet
- Heijastava asu
- Kypärä
- Suojalasit

Ekovoimalaitoksen jätteen vastaanottohallissa poistuttaessa ajoneuvosta suositellaan käytettäväksi P3-luokan hengityksensuojainta.

### 3.3 Jätebunkkerin nosto-oven edessä työskentely ja jätekahmarin hätäseis-toiminto

Jätteen vastaanottohallissa, jätebunkkerin nosto-oven ollessa auki, nosto-oven edessä olevalle vaara-alueelle meneminen ja työskentely on ehdottomasti kielletty (vaara-alue on keltaisella merkitty alue jätebunkkerin nosto-oven edessä).

Mikäli avonaisen jätebunkkerin nosto-oven vaara-alueelle on pakottava syy mennä, tulee käyttää turvalajaita, turvalajit löytyvät vastaanottohallista.

Siinä epätodennäköisessä tilanteessa, että jätebunkkeriin on joutunut ihminen tulee välittömästi painaa jätteen vastaanottohallissa sijaitsevista hätäseis-painikkeista, otettava yhteyttä valvomoon sekä aloitettava henkilön pelastaminen jätebunkkerista jätteen vastaanottohallista olevien tikapuiden avulla.

Jätteen vastaanottohallissa sijaitsevat hätäseis-painikkeet pysäyttävät jätebunkkerin jätekahmarin sekä jätebunkkerin nosto-ovien liikkeit.

## 4 Toimintaohje



Kuva 1. Riikinvoiman ekovoimalaitos.

### 4.1 Jätekuormien vastaanottoajat

Ekovoimalaitokselle jätekuormia otetaan vastaan arkipäivisin klo 7:00 - 22:00.

Jäteyhtiökohtaiset jätekuormien vastaanottoajat ovat seuraavat:

Vastaanottoaika	Peräpurku 1	Peräpurku 2	Sivupurku
7:00 - 8:30	Jäte kukko	Ekokymppi	-
8:30 - 10:00	Puhas	Metsäsairila	-
10:00 - 11:30	Jäte kukko	-	Savonlinnan Seudun Jätehuolto
11:30 - 13:00	Sammakkokangas	Jäte kukko	-
13:00 - 14:30	Ylä-Savon Jätehuolto	Jäte kukko	-
14:30 - 16:00	Puhas	-	-
16:00 - 17:30	Jäte kukko	Jäte kukko	-
17:30 - 19:00	Puhas	-	Savonlinnan Seudun Jätehuolto
19:00 - 20:30	Ylä-Savon Jätehuolto	Sammakkokangas	-
20:30 - 22:00	Jäte kukko	Puhas	-

## 4.2 Yleistä jätekuormien vastaanottamisesta

Ekovoimalaitoksella jätekuormia otetaan vastaan vain Riikinvoiman osakkailta (Jäteyhtiöiltä).

Ekovoimalaitokselle on yhteensä neljä jätekuormien purkupaikkaa, 1 sivupurkupaikka ja 3 peräpurkupaikkaa.

Ekovoimalaitoksella jätteen vastaanottoalueella on infotauluja, joilla voidaan antaa yksityiskohtaisia ohjeita jätteenkuljettajille purkupaikkojen käyttämisestä.

Ekovoimalaitokselle tuotavia jätekuormia voidaan tarvittaessa tarkistaa pistokokeilla.

## 4.3 Saapuminen ekovoimalaitoksen alueelle ja tulopunnitus

### Yleiset ohjeet

- Autovaa'alle voi ajaa, kun vaa'an liikennevalo on vihreä ja vaa'an puomi on täysin auki.
- Ajoneuvo ajetaan vaa'alle hitaasti (max. 10 km/h) ja vaa'alla ajoneuvo pysäytetään.
- Vaa'alta on puhelinyhteys valvomoon tarvittaessa lisäohjeiden pyytämistä varten.
- Vaaka on varustettu säteilyn tunnistimella. Jos säteilyä havaitaan, vaa'alle sekä ekovoimalaitoksen valvomoon annetaan hälytys. Tällöin myös vaa'an puomi pysyy kiinni ja ekovoimalaitoksen henkilökunnalta saa lisätoimintaohjeita.

### Yksityiskohtaiset toimintaohjeet

1. Aja ajoneuvo sisään ekovoimalaitoksen alueelle raskaan liikenteen portista.
2. Aja ajoneuvo autovaa'alle ja pysäytä ajoneuvo.
3. Odota vaa'alla, ajoneuvo tunnistetaan automaattisesti etätunnisteella käyttöpäätteellä sijaitsevalla etätunnistautumisella ja kuorman tulopaino rekisteröityy järjestelmään.
4. Täytä vaa'an käyttöpäätteellä tarvittavat lisätiedot (jäteyhtiö, jätekuorman oikea nimike ja muut tarvittavat tiedot).
5. Kun vaa'an puomi avautuu ja liikennevalo on vihreä voit ajaa pois vaa'alta.

## 4.4 Vastaanottohalliin ajaminen

### Yleiset ohjeet

- Valitse ajoneuvolle soveltuvalla vapaa purkupaikka.
- Odota aina, että vastaanottohallin nosto-ovi on täysin auki ja nosto-oven liikennevalo (sijaitsee ko. nosto-oven sivulla) on vihreä ennen kuin peruutat ajoneuvon sisään vastaanottohalliin.
- Ajoneuvot puretaan saapumisjärjestyksessä, huomioiden myös jäteyhtiökohtaiset jätekuormien vastaanottoajat.
- Vastaanottohallin ulkopuolella, purkupaikkojen nosto-ovien yläosissa sijaitsevat liikennevalot ilmaisevat purkupaikan tilanteen:
  - Vihreä valo: Purkupaikka on vapaana
  - Jatkuva punainen valo: Purkupaikka on varattu
  - Vilkkuva punainen valo: Purkupaikan käyttö on kielletty
  - Vihreä/Punainen vilkkuva valo: Purkupaikka on erillisopastuksessa, kts. infotaulu

## Yksityiskohtaiset toimintaohjeet

1. Peruuta ajoneuvo vastaanottohallin nosto-oven eteen, automaattinen ajoneuvotunnistin avaa vastaanottohallin nosto-oven.
2. Kun vastaanottohallin nosto-ovi on täysin auki ja nosto-oven sivulla oleva liikennevalo on vihreä voit peruuttaa ajoneuvon sisälle vastaanottohalliin.
3. Kun ajoneuvo on peruutettu jätteen vastaanottohalliin, vastaanottohallin nosto-ovi sulkeutuu automaattisesti viiveajan jälkeen, tällöin ko. purkupaikan vastaanottohallin nosto-oven yläpuolella sijaitseva liikennevalo vaihtuu myös punaiseksi.

## 4.5 Toiminen sivupurkupaikalla (purkupaikka 1)

### Yleiset ohjeet

- Odota aina, että vastaanottohallin nosto-ovi on täysin auki ja nosto-oven liikennevalo (sijaitsee ko. nosto-oven sivulla) on vihreä ennen kuin ajat sisään tai ulos vastaanottohallista.
- Kuljettajan vastuulla on purkutapahtuman jälkeen sivupurkukuljettimen pysäyttäminen ja sivupurkukuljettimen ajaminen tyhjäksi.
- Kuljettajan vastuulla on purkupaikan siivoaminen purkutapahtuman jälkeen.
- Mahdollisessa ajoneuvon toimintahäiriön aikana, ajoneuvo on siirrettävä mahdollisimman nopeasti pois purkupaikalta.

### Yksityiskohtaiset toimintaohjeet

1. Peruuta ajoneuvo sivupurkupaikalle.
2. Avaa ajoneuvon sivulla sijaitsevat kuormaovet.
3. Käännä sivupurkulevyt ajoneuvoa vasten paikallisohjauspainikkeesta.
4. Kiinnitä turvaketjut estämään ajoneuvon kaatuminen. Turvaketjut sijaitsevat lattiassa olevien kansien alla.
5. Kiristä turvaketjut oikeaan pituuteen.
6. Käynnistä sivupurkukuljetin paikallisohjauspainikkeesta.
7. Pura jätekuorma sivupurkukuljettimelle.
8. Odota, että sivupurkukuljetin on täysin tyhjä.
9. Pysäytä sivupurkukuljetin paikallisohjauspainikkeesta.
10. Käännä sivupurkulevyt pois ajoneuvosta paikallisohjauspainikkeesta.
11. Irrota turvaketjut.
12. Siivoa purkupaikka, siivousvälineet löytyvät jätteen vastaanottohallista.
13. Aja ajoneuvo lähelle jätteen vastaanottohallin nosto-ovea, jolloin nosto-ovi avautuu automaattisesti.
14. Kun nosto-ovi on täysin auki ja nosto-oven liikennevalo (sijaitsee ko. nosto-oven sivulla) on vihreä voit ajaa ajoneuvon ulos vastaanottohallista.

## 4.6 Toiminen peräpurkupaikoilla (purkupaikat 3, 4 ja 5)

### Yleiset ohjeet

- Odota aina, että vastaanottohallin nosto-ovi on täysin auki ja nosto-oven liikennevalo (sijaitsee ko. nosto-oven sivulla) on vihreä ennen kuin ajat sisään tai ulos vastaanottohallista.
- Jätebunkkerin nosto-oven ollessa auki, nosto-oven edessä olevalle vaara-alueelle meneminen on ehdottomasti kielletty (vaara-alue on keltaisella merkitty alue jätebunkkerin nosto-oven edessä).
- Kuljettajan vastuulla on purkupaikan siivoaminen purkutapahtuman jälkeen.
- Kuljettajan vastuulla on jätebunkkerin nosto-oven sulkeminen purkutapahtuman jälkeen.
- Mahdollisessa ajoneuvon toimintahäiriön aikana, ajoneuvo on siirrettävä mahdollisimman nopeasti pois purkupaikalta.

### Yksityiskohtaiset toimintaohjeet

1. Peruuta ajoneuvo peräpurkupaikalle, noin 3 metrin päähän jätebunkkerin nosto-ovesta.
2. Avaa ajoneuvon takana sijaitsevat kuormaovet.
3. Avaa jätebunkkeri nosto-ovi painamalla oven vieressä olevaa ”Avaa”-paikallisohjauspainiketta.
4. Kun jätebunkkerin sivulla sijaitseva liikennevalo on vihreä peruuta ajoneuvo niin pitkälle, että ajoneuvon takarenkaat osuvat jätebunkkerin nosto-oven edessä olevaa betonikynnystä vasten.
5. Pura kuorma.
6. Aja ajoneuvo noin 3 metrin päähän jätebunkkerin nosto-ovesta.
7. Sulje jätebunkkerin nosto-ovi siivousasentoon painamalla ”Sulje”-paikallisohjauspainiketta. Jätebunkkerin nosto-ovi jää noin 40 cm auki ja liikennevalo vastaanottohallissa purkupaikalla muuttuu punaiseksi.
8. Siivoa purkupaikka betonikynnöksessä olevan siivousaukon kautta jätebunkkeriin, siivousvälineet löytyvät jätteen vastaanottohallista.
9. Sulje jätebunkkerin nosto-ovi kokonaan painamalla ”Sulje”-paikallisohjauspainiketta uudestaan.
10. Aja ajoneuvo lähelle jätteen vastaanottohallin nosto-ovea, jolloin nosto-ovi avautuu automaattisesti.
11. Kun nosto-ovi on täysin auki ja nosto-oven liikennevalo (sijaitsee ko. nosto-oven sivulla) on vihreä voit ajaa auton ulos vastaanottohallista.

### Huomio.

Mikäli jätebunkkerin jätekahmari työskentelee jätebunkkerissa ko. purkupaikan alueella niin jätebunkkerin nosto-ovi ei avaudu ennen kuin jätekahmari on puhdistanut purkupaikan ja poistunut purkupaikan alueelta.

Kun jätebunkkerin nosto-ovi on auki ja liikennevalo on vihreä niin jätekahmari ei voi työskennellä kyseisen purkupaikan alueella.



## 4.7 Lähtöpunnitus ja poistuminen ekovoimalaitoksen alueelta

### Yleiset ohjeet

- Autovaa'alle voi ajaa, kun vaa'an liikennevalo on vihreä ja vaa'an puomi on auki.
- Ajoneuvo ajetaan vaa'alle hitaasti (max. 10 km/h) ja vaa'alla ajoneuvo pysäytetään.
- Vaa'alta on puhelinyhteys valvomoon tarvittaessa lisäohjeiden pyytämistä varten.

### Yksityiskohtaiset toimintaohjeet

1. Aja ajoneuvo autovaa'alle ja pysäytä.
2. Odota vaa'alla, ajoneuvo tunnistetaan automaattisesti etätunnisteella käyttöpäätteellä sijaitsevalla etätunnistautumisella ja kuorman lähtöpaino rekisteröityy järjestelmään.
3. Ota tulostunut punnituskuitti.
4. Kun vaa'an puomi avautuu ja liikennevalo on vihreä voit ajaa pois vaa'alta.
5. Aja ajoneuvo ulos ekovoimalaitoksen alueelle raskaan liikenteen portista.